

# **VDAFS-PROZESSOR V1.11.X**

für CATIA® V5

# BENUTZERHANDBUCH



## Hinweissymbole im Handbuch

Im Handbuch werden folgende Symbole verwendet, die die Orientierung im Text erleichtern sollen:

#### Warndreieck



Das Warndreieck weist auf *kritische Umstände* hin, die Sie beachten sollten, um Probleme in der Arbeit zu vermeiden.

#### Tipp-Symbol



Die Glühlampe steht bei einem *Tipp*, der Ihnen Erfahrungen aus der Praxis zur Erleichterung Ihrer Arbeit vermittelt.

#### Hinweis-Symbol



Das Hand-Symbol steht bei *Hinweisen*, die Sie beachten sollten, um problemlos arbeiten zu können.

#### Arbeitsschritte-Symbol



Das Arbeitsschritte-Symbol weist auf eine Schritt-für-Schritt-Arbeitsanleitung hin.

TRANSCAT PLM im Internet: http://www.transcat-plm.com/

**VDAFS Hotline:** Telefon: +49 721 970 43 35

E-Mail: support@transcat-plm.com

© TRANSCAT PLM GmbH 2015

# Inhaltsverzeichnis

1.	Allge •	meines zur Funktionalität des VDAFS-Prozessors  VDA-Standard		
2.	VDAF	S-Prozessor für Catia V5	6	
2.1	Benut	zeroberflächen des VDAFS-PROZESSORs und Betriebsarten	7	
2.2	Direktkonvertierung			
2.2.1	Festlegung der Konvertierungsparameter			
2.2.2	_	eter-Dialogfenster		
	•	Parameter-Dialogfenster – Allgemeine Elemente	_	
	•	Parameter-Dialogfenster – CATIA → VDAFS – Elemente	15	
	•	Parameter-Dialogfenster – CATIA → VDAFS – Optionen	19	
	•	Parameter-Dialogfenster – CATIA $ ightarrow$ VDAFS – Header		
	•	Parameter-Dialogfenster – VDAFS → CATIA – Elemente		
	•	Parameter-Dialogfenster – VDAFS → CATIA – Optionen		
2.2.3		rsionsprofile	•	
2.2.4	Start d	er Konversion	-	
	•	Export von CATIA nach VDAFS		
	•	Import von VDAFS nach CATIA		
2.3		g-Konvertierung		
2.3.1	Die Konvertierungsrichtung festlegen			
2.3.2	Konver	rtierungsparameter festlegen		
	•	Parameter-Dialogfenster – Registerkarte "Allgemein"		
	•	Parameter-Dialogfenster – Andere Registerkarten		
2.3.3		nvertierung starten		
2.4	Batch	-Konvertierung	39	
2.5	Protol	kolldatei	40	
2.6	Fehler	r bei der Konvertierung	43	
3.	Anha	ng	44	
3.1	Besch	reibung der VDAFS-Dateien	44	
3.2	Syntax	x des VDAFS-Formats	45	
		etrische Elemente		
	Nichtg	geometrische Elemente	50	
3.3	VDAF	S-PROZESSOR-Parameter für CATIA® V5	52	
3.3.1	Allgem	neine Parameter	52	
3.3.2	Export	von CATIA nach VDAFS	52	
	3.3.2.1	Allgemein	52	
	3.3.2.2			
	3.3.2.3			
	3.3.2.4	·		
3.3.3	•	t von VDAFS nach CATIA	-	
	3.3.3.1	Allgemein	58	

#### INHALTSVERZEICHNIS

3.3.3.2	Elemente	59
3.3.3.3	Optionen	61

# Allgemeines zur Funktionalität des VDAFS-Prozessors

Der VDAFS-PROZESSOR ist eine systemneutrale CAD-Schnittstelle, die den bidirektionalen Austausch zwischen CATIA und dem VDAFS-Format ermöglicht.

Die Konversion ist möglich in beiden Richtungen – der VDAFS-Prozessor erlaubt sowohl den Import von Daten aus dem VDAFS-Format nach CATIA wie auch den Export von CATIA-Modellen ins VDAFS-Format.

Die Konversion von CATIA nach VDAFS und umgekehrt eröffnet die Möglichkeit des Austauschs von CAD-Daten mit anderen CAD-Systemen, die den VDAFS-Standard unterstützen. Dadurch werden die Möglichkeiten des CAD-Datenaustauschs – firmenintern wie auch zwischen Zulieferern und Auftraggebern – wesentlich erweitert.

#### VDA-Standard

Die Abkürzung *VDAFS* steht für *VDA-Flächenschnittstelle*, ein Standard für den Austausch von CAD-Daten, der vom VDA, dem Verband der Automobilindustrie Deutschlands herausgegeben wurde.

Mit diesem Standard wurde ein Ausweg aus den Problemen geschaffen, die aus der Marktpräsenz unterschiedlicher CAD-Systeme mit unterschiedlichen Methoden der mathematischen Beschreibung komplexer Oberflächenstrukturen erwuchsen. Besonders augenscheinlich war diese Situation in der Kfz-Konstruktion, z.B. bei Aufbauten, Innenverkleidungen, Sitzen. Da solche komplexen Oberflächenstrukturen nicht mit einfachen analytischen Formeln beschrieben werden können, finden in den verschiedenen CAD-Systemen unterschiedliche mathematische Darstellungsmethoden Anwendung. Hieraus erwuchs die Notwendigkeit eines neutralen Datenformats für den Austausch von Konstruktionsdaten zwischen den verschiedenen Systemen. Die Standards /GES 1.0 und 2.0 (Initial Graphics Exchange Specification), die Anfang der achtziger Jahre veröffentlicht wurden, waren hierfür nicht ausreichend, so dass der VDA die Standards VDAFS 1.0 (1983) und VDAFS 2.0 (1987) für den Austausch von Oberflächendaten erarbeitete, die die Grundlage für den Standard DIN 66 301 bildeten.

# 2. VDAFS-PROZESSOR für CATIA V5

Der CAA-basierte VDAFS-Prozessor für CATIA V5 unterstützt die VDAFS Version 2.0. Er wird eingesetzt als Schnittstelle zwischen CATIA und VDAFS und ermöglicht die Konvertierung von CATProducts und CATParts in VDAFS-Dateien und von VDAFS-Dateien in CATParts. Über den VDAFS-Standard hinaus kann der VDAFS-PROZESSOR von TRANSCAT PLM nicht nur Punkte, Kurven und Oberflächen übertragen, sondern auch Topologien und Körper, wozu das VDAFS-Element *TOP* genutzt wird.

Besonders hervorzuheben ist auch die volle Integration des VDAFS-PROZESSORS in CATIA V5. Dadurch kann die Konvertierung von CATIA V5-Modelle ins VDAFS-Format gestartet werden, indem einfacherweise das Menü "Datei > Sichern unter" genutzt wird. Analog können VDAFS-Dateien als CATParts geöffnet werden mit dem Menü "Datei > Öffnen".

Zusätzlich zur interaktiven CATIA-Integration umfasst das Produkt auch eine grafische Benutzeroberfläche, die aus CATIA heraus oder außerhalb von CATIA gestartet werden kann, sowie ein Stapelverarbeitungs-(Batch-)Modul, mit dem der VDAFS-PROZESSOR in automatische Verarbeitungsanwendungen integriert werden kann.

Die wichtigsten Produktmerkmale des VDAFS-PROZESSORS sind:

- Volle Integration in CATIA V5
- verfügbar für alle CATIA V5-Plattformen
- Import und Export kompletter *Bodies* (nicht nur deren einzelner *Faces*) ist möglich.
- variable Definition des Umfangs der zu exportierenden oder importierenden Elemente mit verschiedenen Optionen
- verschiedene Betriebsarten: innerhalb von CATIA, außerhalb von CATIA, Stapelverarbeitung.
- einfache Handhabung
- mehrsprachige Benutzeroberfläche verfügbar sind Deutsch und Englisch.



#### TIPP:


Die Sprachumschaltung des VDAFS-PROZESSORS erfolgt gemeinsam mit der Sprachumschaltung für CATIA (Menüpunkt *Tools > Anpassen* – Reiter *Optionen* – Punkt *Sprache der Benutzeroberfläche*).

Die Sprache der vom Betriebssystem bereitgestellten Dialogfenster (z. B. des Datei-Verzeichnisfensters) hängt von der Systemsprache ab.

# 2.1 Benutzeroberflächen des VDAFS-PROZESSORS und Betriebsarten

Zum Starten des VDAFS-PROZESSORs stehen vier verschiedene Betriebsarten zur Verfügung. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Betriebsarten.

Die einzelnen Konvertierungsmodi werden in den folgenden Kapiteln ausführlich beschrieben.



Betriebsart					
Starten Verwendungszweck und allgemeine Beschreibung		Detail- beschreibung			
(2) Dialog-Konve	(2) Dialog-Konvertierung aus CATIA heraus				
• Ikone	Verwendungszweck: Exportieren entweder des aktuellen CATIA-Modells ins VDAFS-Format oder Importieren eines Modells aus dem VDAFS-Format ins aktuelle CATIA-CATPart	▶ Siehe Kapitel 2.3 <u>Dialog-</u> <u>Konvertierung</u> auf Seite 32			
	Der Import eines Modells in ein geöffnetes CATProduct ist nicht möglich.				
	Wenn diese Ikone angeklickt wird, öffnet sich ein Fenster, das folgende Bearbeitungsmöglichkeiten bietet:  Festlegung der Konversionsrichtung  Definition der Zieldateien				
	Festlegung der Konversionsparameter.				
	(Der vorliegende Konvertierungsmodus ist analog zur CATIA- unabhängigen Dialog-Konvertierung – siehe folgenden Punkt (3). Im Unterschied zu dieser ist die Dialog-Konvertierung aus CATIA heraus eingeschränkt in der Modellauswahl.)				
(3) CATIA-unabhä	ngige Dialog-Konvertierung				
• Desktop-Ikone	Verwendungszweck: Konvertieren <i>entweder</i> eines CATIA Modells ins VDAFS-Format <i>oder</i> eines Modells aus dem VDAFS-Format zu einem CATIA CATPart	Siehe Kapitel 2.3 Dialog- Konvertierung			
	Wenn diese Ikone angeklickt wird, öffnet sich ein Fenster, das folgende Bearbeitungsmöglichkeiten bietet:  • Festlegung der Konversionsrichtung  • Definition der Zieldateien  • Festlegung der Konversionsparameter.	auf Seite 32			
	Der vorliegende Konvertierungsmodus ist analog zur Dialog- Konvertierung aus CATIA heraus – siehe vorangehenden Punkt (2), ist aber nicht eingeschränkt in der Modellauswahl.				
(4) <i>Batch</i> -Modus	(Stapelverarbeitung)				
Befehlseingabe in der Befehlszeile	Verwendungszweck: Konvertierung außerhalb von CATIA mit Integration in automatische Verarbeitungsanwendungen. Möglichkeit der Verarbeitung mehrerer aufeinanderfolgender Konvertierungsaufgaben.	▶ Siehe Kapitel 2.4 <u>Batch-</u> <u>Konvertierung</u> auf Seite 39			
	<ul> <li>Vor dem Start der Batch-Konvertierung müssen die Konvertierungsparameter in der vdafs.in Datei definiert werden (vdafs.in wird als Input-Datei verwendet).</li> </ul>				

## 2.2 Direktkonvertierung

Die Direktkonvertierung innerhalb von CATIA kann in folgenden Fällen genutzt werden:

- wenn das aktuelle Modell zum VDAFS-Format exportiert werden soll,
- oder wenn eine VDAFS-Datei als aktuelles CATPart oder ins aktuelle CATPart importiert werden soll.



#### ARBEITSSCHRITTE:

(1) Parameter vordefinieren.

- ▶ Siehe Kapitel 2.2.1
- (2) Dateinamen auswählen und Konversion starten. > Siehe Kapitel 2.2.4



#### TIPP:

Wenn Sie ein anderes als das aktuelle CATIA-Modell exportieren wollen oder ein Modell nicht als aktuelles CATPart importieren wollen, verwenden Sie die Dialog-Konvertierung (siehe Seite 32) oder die Batch-Konvertierung (siehe Seite 39).

Bei der *Direktkonvertierung* kann der Konvertierungsvorgang direkt gestartet werden, wozu nur der Dateiname festzulegen ist:

- Für den Import von VDAFS zu CATIA: den Namen des Ausgangsmodells auswählen (der Zieldateiname ist dann der gleiche, aber mit angehängter CATPart-Erweiterung);
- Für den Export von CATIA zu VDAFS: den Namen des Zielmodells festlegen (Ausgangsmodell ist das aktuelle CATPart).



Vorbedingung für den Start der Direktkonvertierung ist, dass zuvor die Parameter definiert sein müssen (siehe folgendes Kapitel).

## 2.2.1 Festlegung der Konvertierungsparameter



#### ARBEITSSCHRITTE:

- Den Catia-Menüpunkt
   *Tools* > *Optionen* auswählen. →
   Das *Optionen*-Dialogfenster wird geöffnet.
- 2 Im "Optionen"-Dialogfenster im Baum auf der linken Seite den Punkt "Kompatibilität" anwählen.
- 3 Die Registerkarte "VDAFS" anwählen.


(Der Reiter dieser Registerkarte kann verborgen sein. In diesem Fall auf den "Nach rechts"-Schalter klicken.)

- 4 Auf der Registerkarte "VDAFS" bestehen folgende Bearbeitungsmöglichkeiten:
  - Festlegung von Konversionsparametern, die für die Konversion verwendet, aber nicht in einem Profil gespeichert werden
- oder Auswahl eines vorhandenen Konversionsprofils
- oder Abänderung der Parameter eines vorhandenen Konversionsprofils
- oder Anlegen eines neuen Konversionsprofils.
- ▶ Außerdem können der Name (und Verzeichnis) des Prüfprotokolls ausgewählt oder neu festgelegt werden.

Die Elemente der VDAFS-Registerkarte werden in Kapitel 2.2.2 *Parameter-Dialog-fenster* auf Seite 13 beschrieben.

Die Verwendung von Konversionsprofilen wird in Kapitel *Konversionsprofile* auf Seite 27 beschrieben.





- (5) Wenn die Parameterfestlegung abgeschlossen ist, den Schalter *OK* drücken.
- 6 Sollen die Parameterfestlegungen der aktuellen Sitzung verworfen werden, den Schalter "Abbrechen" drücken.



#### TIPP:

Haben Sie die Konversionsparameter festgelegt, ohne sie in einem Konversionsprofil zu speichern, und schließen Sie das Optionen-Fenster mit dem *OK*-Schalter, werden die Konversionsparameter in den CATSettings von CATIA gesichert. Beim erneuten Öffnen dieses Fensters finden Sie dann diese letzten Einstellungen wieder vor.

Die Parameterfestlegungen im vorliegenden Optionen-Fenster und die Parameterfestlegungen im Dialogkonvertierungs-Fenster werden unabhängig voneinander abgespeichert, so dass in den Fenstern der beiden Konvertierungsmodi unterschiedliche Parameter vorgehalten werden können.




#### ACHTUNG:

Wenn Sie das Optionen-Dialogfenster durch Drücken des Schalters "Abbrechen" schließen, werden die Parameterfestlegungen verworfen.

(Dieses Verhalten nach Drücken des Schalters "Abbrechen" unterscheidet sich von dem des Schalter "Abbrechen" im VDAFS-Parameter-Dialogfenster – siehe dort.)

## 2.2.2 Parameter-Dialogfenster

• Parameter-Dialogfenster – Allgemeine Elemente



- ① "Profile"-Leiste
- ② "Protokoll"-Leiste
  - "Pfad"-Schalter



Stellung "AUS" (Schalter nicht gedrückt): Im Dateinamen-Textfeld wird der Pfad nicht angezeigt



Stellung "EIN" (Schalter gedrückt): Im Textfeld wird der Pfad angezeigt.



• Schalter "Datei-Verzeichnisfenster öffnen" Wenn dieser Schalter gedrückt wird, wird das Verzeichnisfenster geöffnet, in dem Dateien ausgewählt werden können.



Schalter "Profil speichern"

Wenn dieser Schalter gedrückt wird, wird das Konversionsprofil abgespeichert.

3 Registerkarten "Konversionsrichtung"

Möglich sind zwei Konversionsrichtungen:

- von Catia zu VDAFS
   (ein Catia-CATPart wird in eine VDAFS-Modelldatei konvertiert)
- von VDAFS zu CATIA
   (eine VDAFS-Modelldatei wird in ein CATIA CATPart konvertiert oder in das aktuelle
   CATIA-CATPart importiert)

Je nach gewählter Registerkarte für die Konversionsrichtung (VDAFS -> CATIA oder CATIA -> VDAFS) stehen unterschiedliche Registerkarten für Parametergruppen 4 zur Verfügung.

4 Parametergruppen-Registerkarten

Für die Richtung CATIA -> VDAFS stehen folgende Registerkarten zur Verfügung:

- Elemente
- Optionen
- Header.

Für die Richtung VDAFS -> CATIA steht keine Registerkarte "Header" zur Verfügung, da in diesem Fall keine Anfangskennung (Header) angelegt wird.


⑤ OK "OK"-Schalter

Wird dieser Schalter gedrückt, werden die Konversionsparameter in CATIA gesichert und das Parameter-Dialogfenster wird geschlossen.

6 Abbrechen Schalter "Abbrechen"

Wenn Sie das Parameter-Dialogfenster durch Drücken dieses Schalters schließen, werden die Parameterfestlegungen verworfen.


## Parameter-Dialogfenster – CATIA → VDAFS – Elemente



(1) Feld "Elementauswahl"


Hier kann die Methode der Elementauswahl festgelegt werden:

Mehrfachauswahl:
 Exportiert werden alle im jeweiligen Product/Part enthaltenen Bestandteile, wobei mit der Mehrfachauswahl der Umfang der zu exportierenden Elemente mit der Mehrfachauswahl präzisiert/eingeschränkt werden kann.
 Das heißt:



- (1) Die Elementauswahl im Strukturbaum wird nicht berücksichtigt exportiert werden alle Elemente, markierte wie auch nicht markierte.
- (2) Die in den Feldern Mehrfachauswahl, Geometrie und Struktur getroffenen Einschränkungen für den Export der Elemente werden berücksichtigt.

 Nur ausgewählte Elemente: Exportiert werden nur die im Strukturbaum markierten Elemente, eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich (d. h. die Felder Mehrfachauswahl, Geometrie und Struktur sind deaktiviert).






#### ACHTUNG:

Wurden im Strukturbaum keine Elemente markiert, wird nichts exportiert.

 Nur ausgewählte Elemente mit Mehrfachauswahl für Parts: Exportiert werden nur die im StrukturbaumBestandteile (die markierten Elemente von Parts; im Fall von Products die markierten Parts und Elemente von Parts), wobei für die markierten Bestandteile die Mehrfachauswahl genutzt werden kann (siehe oben).





#### ACHTUNG:

Die Option "Nur ausgewählte Elemente mit Mehrfachauswahl für Parts" ist nur für *Products* aktiv.

- (2) Feld "Mehrfachauswahl"
- ② Optionsschalter für den sichtbaren und unsichtbaren Bereich Mit diesen Optionsschaltern kann ausgewählt werden, ob der Export anhand des Sichtbarkeitsstatus eingeschränkt werden soll:
  - Show + NoShow: Sichtbare wie auch unsichtbare Elemente werden exportiert.
  - *Show:* Nur sichtbare Elemente werden exportiert.

• Show + Visible: Nur sichtbare Elemente werden exportiert, die real sichtbar sind (d. h. keine unsichtbaren Eltern haben).

Wird für den Export die Option "Show" gewählt, werden Elemente mit dem Attribut "Sichtbar", die sich in OpenBodies mit dem Attribut mit dem Attribut "Unsichtbar" befinden, werden in ein VDAFS-SET-Element mit dem Namen *NOSET* gelegt (d. h. ein NOSET für alle Elemente).

Kontrollkästchen "Nur Elemente ohne untergeordnete Elemente"

Ist diese Option aktiviert, werden nur Elemente exportiert, die keine untergeordneten Elemente (Kind-Elemente) haben.

Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, werden alle Elemente exportiert, sowohl die, die Kind-Elemente haben, wie auch die, die keine haben.

(3) Kontrollkästchen "Auf Layer" mit Textfeld

Ist die *Layer*-Option nicht aktiviert, werden die Elemente aller *Layer* exportiert wie auch die Elemente, die auf keinem *Layer* angeordnet sind.

Ist die *Layer*-Option aktiviert, kann durch Eingabe von *Layer*-Nummern festgelegt werden, von welchen *Layern* Elemente zu exportieren sind.

Die *Layer*-Nummern sind mit Komma zu trennen, *Layer*-Bereiche werden angegeben durch die erste und die letzte Nummer, getrennt durch Bindestrich.

Definition von Zahlenbereichen:

n-m Alle *Layer* von n bis m

-m Alle *Layer* von 1 bis m

n- Alle *Layer* von n bis zum letzten Layer

Beispiel: 1, 3-10 – Exportiert werden die *Layer* 1 und 3-10.

Sollen Elemente exportiert werden, die auf keinem Layer angeordnet sind, ist die Nummer 1000 anzugeben.

Felder "Geometrie" und Struktur

### A Elemente

Wenn das Kontrollkästchen eines Elements (links vom Elementnamen) aktiviert ist, wird das jeweilige Element nach VDAFS exportiert.

#### **B**

#### Optionen:

Für einige Elemente stehen Exportoptionen zur Verfügung. Die Optinen sind nur dann aktiv, wenn das jeweilige Element für den Export ausgewählt wurde.

### Geometrische Elemente

Elemente	Optionen	Beschreibung
• Punkt	_	
• Linie	_	
. V:	KREIS	
Kreis	KURVE	Kreis wird zum VDAFS-Element Kurve konvertiert (approximiert).
• Kurve	_	
• Skizze	_	
• Ebene	_	Ebene wird in das VDAFS-Element SURF konvertiert.
Referenzebene	_	
<ul><li>Fläche (Surface)</li><li>Körper (Solid)</li></ul>	TOP / FACES	Trägerflächen/Körper werden in das VDAFS-Element TOP oder FACE konvertiert (d. h. in Topologien – begrenzte Flächen mit topologischer Information oder in einzelne begrenzte Flächen).

#### **(4**) Struktur-Elemente

	Elemente	Export in	Beschreibung
(4.1)	• Körper (Body)	GROUP	Entweder <i>Layer</i> oder Körper <i>(Bodies)</i> können in GROUPS exportiert werden.
	• Layer		
(4.2)	• Körper (Body)	SET	Entweder <i>Layer</i> oder Körper <i>(Bodies)</i> oder CATParts können in SETS exportiert werden.
	• Layer		
	• Part		
Wenn beide Strukturelemente Körper (Body) und Layer exporti sollen, bestehen lediglich zwei alternative Konversionsmöglichke		ehen lediglich zwei alternative Konversionsmöglichkeiten:	

 entweder LAYER in SETS und BODIES in GROUPS


LAYER in GROUPS und BODIES in SETS.

Nicht möglich ist, beide Elemente in LAYER oder beide Elemente in BODIES zu konvertieren.

4.3

Achsensysteme werden zum VDAFS-Element • Achsensysteme Transformationsmatrix (TMAT) konvertiert.

# Parameter-Dialogfenster – CATIA → VDAFS – Optionen



Kontrollkästchen "Abbrechen bei Fehlern"

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Konversion bei Auftreten eines Fehler abgebrochen.

② Optionsschalter "Bezeichner"

Eine Option auswählen:

• Kein Kommentar:

Der CATIA-Komponenten-Name wird nicht als Kommentar in die VDAFS-Datei geschrieben.

• Kommentar:

Der VDA-Name und der CATIA-Komponenten-Name werden als Kommentar in die VDAFS-Datei geschrieben

#### Beispiel für Schreibweise:

\$\$ VDAFS-NAME "SURF0006" WAS CREATED FOR CATIA-ELEMENT \$\$ " Solid Surface.1"

00000260 00000270

#### Beim Re-Import ergibt sich folgende Schreibweise:

nameVdaEntity(nameExportedV5Feature)

Beispiel: SURF0006 (Solid Surface.1)

(3) Optionsschalter "Achsensystem"

Je nach ausgewählter Option wird die Geometrie entweder in Bezug auf das globale Achsensystem oder in Bezug auf das aktuelle lokale Achsensystem exportiert.

(4) Kontrollkästchen und Textfeld "Annäherungsabweichung"

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, kann eine Annäherungsabweichung vorgegeben werden.

Voreingestellter Wert: 0.0001



#### ACHTUNG:

Je kleiner die Annäherungsabweichung ist, desto größer wird die benötigte Rechenzeit.

Vom voreingestellten Wert sollte nur abgewichen werden, wenn Probleme auftreten.

(5) Optionsschalter "Produkt exportieren"

Je nach ausgewählter Option wird ein CATProduct exportiert

- entweder in eine VDAFS-Datei
- *oder* in mehrere VDAFS-Dateien jede Komponente wird in eine eigene VDAFS-Datei exportiert.

In beiden Fällen wird die Geometrie in Bezug auf das globale Achsensystem des CATProducts angeordnet.

Für die Unterscheidung der VDAFS-Dateien beim Export mehrerer Komponenten in mehrere VDAFS-Dateien werden Nummern-Suffixe angehängt (xxxxx – laufende Nummer, bestehend aus fünf Ziffern, startend mit 00001). Der Name der VDAFS-Dateien ist in diesem Fall wie folgt aufgebaut:

VDAFS-Ausgabe-Dateiname CATPart-Dateiname xxxxx

(als CATPart-Dateiname wird der Name aus der Referenzverknüpfung verwendet).


- 6 Wire exportieren Option "Nur CURVE, wenn Kurve auf Fläche" Diese Option ist zu aktivieren, wenn die Drahtgeometrie nur als Kurve (d. h. ohne Basisfläche) exportiert werden soll.
- ① Fläche exportieren Option "Maximale Begrenzungen für Basisfläche" Diese Option ist zu aktivieren, wenn beim gemeinsamen Export von Kurven und Flächen die gesamte Fläche (und nicht nur die von Kurven belegten Segmente) exportiert werden soll.



#### ACHTUNG

Nach dem Aktivieren dieser Option kann die Größe der VDAFS-Datei beträchtlich zunehmen.

Parameter-Dialogfenster – CATIA → VDAFS – Header



Unter *Header* ist die zur Dateikennzeichnung genutzte Anfangskennung der VDAFS-Datei zu verstehen.

1 Textfelder "Sender", "Empfänger" und "Projekt" In die Textfelder die erforderlichen Angaben eintragen.


Nach den VDAFS-Vorschriften sind die folgenden Angaben obligatorisch:

- VDAFS-Versionsnummer
- Senderfirma
- Ansprechpartner
- Telefon

- Adresse
- Erzeugungsdatum
- Projekt
- Objektkennung

Der VDAFS-Prozessor prüft allerdings nicht nach, ob diese Textfelder ausgefüllt wurden.

## Parameter-Dialogfenster – VDAFS → CATIA – Elemente



#### A Elemente

Wenn das Kontrollkästchen eines Elements (links vom Elementnamen) aktiviert ist, wird das jeweilige Element nach CATIA importiert.

#### B Optionen

Für einige Elemente stehen Importoptionen zur Verfügung. Die Optionen sind nur dann aktiv, wenn das jeweilige Element für den Import ausgewählt wurde.

#### © Farbe

Mit diesem Listenfeld kann den geometrischen Elementen eine Farbe zugewiesen werden.

#### (1) Geometrische Elemente

Element	Vollbezeichnung	Optionen	Beschreibung
• POINT	Punkt	_	
<ul><li>PSET</li></ul>	Punktfolge	• Punkte	Punktfolgen werden als Punkte exportiert.
		<ul> <li>Polygone</li> </ul>	Punkte werden zu Polygonen verbunden.
		• Linien	Die Punkte werden in mehrere Einzellinien transformiert.
		• Spline	Die Punkte der Punktfolge werden in einen Spline interpoliert.


#### 2.2 DIREKTKONVERTIERUNG

Element	Vollbezeichnung	Optionen	Beschreibung
• MDI	Punkt-Vektor-Folge (Master-Dimension)	• Punkte	Punkte mit Vektoren werden als Punkte exportiert.
		Punkte+Linien	Punkte mit Vektoren werden als Punkte mit Linie exportiert.
		• Linien	Punkte mit Vektoren werden als Linien exportiert.
		<ul> <li>Polygone</li> </ul>	Punkte mit Vektoren werden in Polygone umgewandelt.
		Spline	Punkte mit Vektoren werden in <i>Splines</i> umgewandelt.
		• Spline+Tangente	Punkte mit Vektoren werden in <i>Splines</i> mit Tangenten umgewandelt.
• CIRCLE	Kreis (bogen)	_	
• CURVE	Kurve	• Linie, wenn Grad 1	Wenn diese Option aktiviert ist, werden Kurven mit Polynomgrad 1 in Linien um- gewandelt.
• SURF	Trägerfläche (Surface)	_	
• CONS	Kurve auf Fläche (Curve on Surface)	_	
• FACE	Begrenzte Fläche	_	
• TOP	Topologie	Solid, wenn geschlossen	Je nachdem, welche der beiden Optionen ausgewählt wurde, werden geschlossene Topologien als Solids oder als Trägerflächen (Surfaces) exportiert. Offene Topologien
		Fläche, wenn geschlossen	werden unabhängig von der gewählten Option in jedem Falle als Trägerflächen exportiert.

# ② Struktur-Elemente

Element	Optionen	Beschreibung		
• Set • Group	Layer Körper	Sets/Gruppen werden in <i>Layer</i> oder Körper umgewandelt. Bei Umwandlung in <i>Layer</i> werden die <i>Layer</i> durchnummeriert, beginnend mit 0. Bei Umwandlung in Körper werden die Körper mit den Set-/Gruppennamen benannt.		
		Wenn beide Strukturelemente SET und GROUP exportiert werden, bestehen lediglich zwei alternative Konversionsmöglichkeiten:  • entweder SETS in LAYER und GRUPPEN in KÖRPER  • oder SETS in KÖRPER und GRUPPEN in LAYER.		
		Nicht möglich ist, beide Elemente in LAYER oder beide in KÖRPER zu konvertieren.		
• TMat	Transformationsmatrix	Das VDAFS-Element Transformationsmatrix (TMAT) wird in ein Achsensystem konvertiert.		
• TList	Transformationsliste	Geplant		

# Parameter-Dialogfenster – VDAFS → CATIA – Optionen



① Kontrollkästchen "Abbrechen bei Fehlern"

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Konversion bei Auftreten eines Fehlers abgebrochen.

Kontrollkästchen "Erzeuge Basiselemente"

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden im CATIA-Strukturbaum Basis-(=Vater-) Elemente als Komponente erzeugt:

- Für das Element FACE werden die Basiselemente SURF und CONS erzeugt,
- für das Element TOP werden die Basiselemente FACE erzeugt,
- für das Element CONS werden die Basiselemente CURVE erzeugt.

Aus jedem VDAFS-SET wird immer ein Offener Körper (OpenBody) erzeugt, in den die Elemente des SETs aufgenommen werden. Enthält das SET TOP-Elemente, die Solids repräsentieren, werden jeweils eigene Körper erzeugt.

Im Listenfeld kann zwischen zwei Möglichkeiten gewählt werden:

• immer: Basiselemente werden für alle Elemente erzeugt – nicht empfohlene Möglichkeit (zu zeitaufwendig, und unnötige Elemente werden erzeugt);


• nur bei Fehler: Basiselemente werden nur bei Eintreten eines Fehlers erzeugt (im Fehlerfall wird eine Mitteilung ausgegeben, ein Protokolleintrag geschrieben).

Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, werden keine Basiselemente erzeugt.

- ③ Optionsschalter "Bezeichner"
  - Wird die Option "VDAFS-Bezeichner verwenden" aktiviert, werden die CATIA-Komponenten mit den VDAFS-Bezeichnern benannt.
  - Wird die Option "Neue Bezeichner" aktiviert, werden die CATIA-üblichen Bezeichner verwendet.
- Optionsschalter "Achsensysteme"
  - Noch nicht implementiert
- 5 Steuerelemente "Segmente zu Einzelelementen verbinden"
- <sup>(5,1)</sup> Element-Optionenschalter


Mit der Auswahl (oder Nichtauswahl) der verschiedenen Elementoptionen wird festgelegt, wie die Segmente der jeweiligen Elemente (Kurven, Kurven auf Flächen, Flächen) importiert werden.


Wird eine Option aktiviert, werden die jeweiligen Elemente importiert, indem die Segmente der Elemente zu durchgängigen Einzelelementen verbunden werden. Wird eine Option nicht aktiviert, werden die jeweiligen Elemente "gebrochen", d.h. importiert als Topologien, bestehend aus mehreren Teilen (begrenzte Flächen im Fall von SURF, Kurven im Fall von CURVE oder CONS), wobei jedes dieser Teile aus einem Segment besteht.



Beispiel:

Ergebnis des Imports durch Verbinden – in Form einer Fläche bzw. einer Kurve, der Segmente verbunden sind.





Beispiel

Ergebnis des Imports durch "Brechen" – in Form einer Fläche bzw. einer Kurve, bestehend aus einer Topologie mit mehreren Einzelteilen.

#### 2.2 DIREKTKONVERTIERUNG



#### HINWEIS:

Das "Herunterbrechen" in Segmente benötigt beim Konvertieren mehr Zeit als das Verbinden zu durchgängigen Einzelelementen.

52 Listenfeld "Kontinuitätsbedingung"

Hier kann Kontinuitätsbedingung ausgewählt werden.

Elemente, die die ausgewählte Bedingung erfüllen, werden importiert mit dem Importmodus "Verbinden zu durchgängigen Elementen".

Elemente, die die ausgewählte Bedingung nicht erfüllen, werden importiert mit dem Importmodus "Brechen in Teile".



#### **ACHTUNG**

Auch wenn der VDAFS PROZESSOR die generelle Möglichkeit bietet, für den Importmodus "Verbinden" verschiedene Stetigkeitsbedingungen zu nutzen (und diesen Modus sogar ganz ohne Stetigkeitsbedingung auszuführen), raten wir dringend davon ab, hier eine andere Stetigkeitsbedingung als die C2-Stetigkeit (Krümmungsstetigkeit) zu nutzen – C2-Stetigkeit ist die einzige von uns empfohlene.

Die Verwendung anderer Stetigkeitsbedingungen kann unvorhersehbare Folgen für die Verwendbarkeit der importierten Elemente haben.

Der VDAFS PROZESSOR bietet dem Administrator die Möglichkeit, die Auswahl der Stetigkeitsoptionen (52) und die Toleranz (53) zu sperren, so dass der Anwender nur mit den Vorgabewerten des Administrators arbeiten kann.

Textfeld "Toleranz der Kontrollpunkte"

Hier die erforderliche Toleranz eintragen.

## 2.2.3 Konversionsprofile

## Was ist ein Konversionsprofil?

Ein Konversionsprofil ist ein Satz von Vorgaben, der Folgendes beinhaltet:

- welche Elemente eines Modells zu konvertieren sind
- Werte für die Konvertierungsoptionen.

Das Profil wird in einer Textdatei mit der Namensweiterung "tcp" gespeichert. Für den Export von CATIA nach VDAFS kann das Konversionsprofil auch Angaben zu Absender, Empfänger und Projekt enthalten.

Der Vorteil gespeicherter Profile liegt darin, dass für bestimmte, häufig vorzunehmende Export- oder Importaufgaben die Einstellungen in derartigen Profilen vordefiniert und vorgehalten werden können. Der Import oder Export kann dann schnell gestartet werden, indem lediglich das erforderliche Profil ausgewählt wird, anstatt alle Parameter von neuem einzustellen.

## Ein Prüfprofil auswählen



#### ARBEITSSCHRITTE:



(Siehe hierzu Bildschirmfoto Parameter-Dialogfenster – Allgemeine Elemente auf Seite 13.)



- (1) Schalter "Verzeichnisfenster öffnen" ① drücken.
- (2) Im Verzeichnisfenster das erforderliche Profil auswählen (eine Datei mit der Namenserweiterung ".tcp").



(3) Den OK-Schalter 5 drücken.

#### Ein vorhandenes Profil ändern



#### ARBEITSSCHRITTE:



(Siehe hierzu Bildschirmfoto Parameter-Dialogfenster – Allgemeine Elemente auf Seite 13.)



- (1) Schalter "Verzeichnisfenster öffnen" ① drücken.
- (2) Im Verzeichnisfenster das Profil auswählen (Datei mit der Namenserweiterung ".tcp"), das verändert werden soll.
- (3) Mit einer der Registerkarten VDAFS -> CATIA oder CATIA -> VDAFS die Konversionsrichtung auswählen, für die das Profil gelten soll.
- (4) Die Parameter auf den Registerkarten "Elemente", "Optionen" und "Header" ändern. (Diese Registerkarten sind detailliert beschrieben im Kapitel 2.2.2 Parameter-Dialogfenster auf Seite 13 ff.).



(5) Wird der Schalter "Speichern" auf der rechten Seite der Leiste "Profile" ① gedrückt, werden die alten Parametereinstellungen mit den neuen Einstellungen überschrieben.



(6) Den Schalter "OK" (5) drücken, um das Optionen-Dialogfenster zu schließen.

## Ein neues Konversionsprofil anlegen



#### ARBEITSSCHRITTE:



(Siehe hierzu Bildschirmfoto Parameter-Dialogfenster – Allgemeine Elemente auf Seite 13.)



- (1) Schalter "Verzeichnisfenster öffnen" ① drücken.
- (2) Im Verzeichnisfenster das Profil auswählen (Datei mit der Namenserweiterung ".tcp"), das verändert werden soll.
- (3) Mit einer der Registerkarten VDAFS -> CATIA oder CATIA to VDAFS die Konversionsrichtung auswählen, für die das Profil gelten soll.
- (4) Die Parameter auf den Registerkarten "Elemente", "Optionen" und "*Header"* ändern. (Diese Registerkarten sind detailliert beschrieben im Kapitel 2.2.2 auf Seite 13 ff.)
- (5) Im Namens-Listenfeld auf der Profilleiste ① einen neuen Namen eingeben.



(6) Wenn der Schalter "Speichern" auf der rechten Seite der Leiste "Profile" ① gedrückt wird, wird das neue Profil gespeichert.



(7) Den Schalter "OK" (5) drücken, um das Optionen-Dialogfenster zu schließen.



#### TIPP:

Prüfprofile unterscheiden sich immer nach ihrer Konversionsrichtung, d.h. ein Profil ist entweder ein CATIA->VDAFS-Exportprofil oder ein VDAFS->CATIA-Importprofil.

In der Dialog-Konvertierung wird die Konversionsrichtung definiert in Abhängigkeit vom geöffneten Parameter-Dialogfenster:

- Wurde das Parameter-Dialogfenster "CATIA->VDAFS" geöffnet und von hier aus ein Profil gespeichert, wird vom VDAFS-PROZESSOR das Argument des Parameters \*DIRECTION TO auf "VDAFS" gesetzt.
- Wurde das Parameter-Dialogfenster "VDAFS ->CATIA" geöffnet und von hier aus ein Profil gespeichert, wird vom VDAFS-PROZESSOR das Argument des Parameters \*DIRECTION TO auf "CATIA" gesetzt.

Das Profil enthält zwar alle Parameter für beide Konversionsrichtungen, aber es werden für die Konvertierung nur die Parameter der festgelegten Konversionsrichtung berücksichtigt.


Wenn z. B. der Parameter \*DIRECTION\_TO auf "CATIA" gesetzt wurde, werden nur die \*VC\_-Parameter berücksichtigt (d. h. die Parameter, für die Richtung VDAFS—CATIA).

## 2.2.4 Start der Konversion

## Export von CATIA nach VDAFS

- (1) CATIA-Menüpunkt "Datei > Sichern unter" wählen.
- (2) Im Dialogfeld "Sichern unter" den Dateityp vda wählen.
- (3) Den Schalter "Speichern" drücken.






(4) Im Dialogfeld "Elementauswahl" die erforderliche Option auswählen.

(Die Funktion dieser Optionen ist dieselbe wie der Optionen im Feld "Elementauswahl" – <u>siehe dort</u> auf Seite 15.

Die Einblendung dieses Dialogfeld kann abgewählt werden in den Catia-Optionseinstellungen unter *Optionen > Allgemein > Kompatibilität >* Karteikarte *VDAFS >* Option "Kein Dialog für Sichern unter/Öffnen".)

- (5) Den Schalter "Speichern" drücken.
- ▶ Der Export wird gestartet.



## • Import von VDAFS nach CATIA

- (1) CATIA-Menüpunkt "Datei > Öffnen" wählen.
- (2) Im Verzeichnisfenster das benötigte Verzeichnis öffnen.
- (3) Im Dateityp-Listenfeld den Typ vda auswählen. Dann die zu Datei vom Typ vda mit dem zu importierenden Modell auswählen.
- (4) Den Schalter "Öffnen" drücken. Die VDAFS-Datei wird als neues selbständiges CATPart oder als CATPart innerhalb des geöffneten CATParts importiert.

Nach Abschluss des Imports wird ein Dialogfeld geöffnet mit der Frage, ob der Anwender das Import-Protokoll öffnen will.

Dieses Dialogfeld kann abgewählt werden in den CATIA-Optionseinstellungen unter *Optionen* > *Allgemein* > *Kompatibilität* > Karteikarte *VDAFS* > Option "*Kein Dialog für Sichern unter/Öffnen"*.





## 2.3 Dialog-Konvertierung

Diese Konversionsart kann auf zweierlei Weise gestartet werden:

 CATIA-unabhängig (außerhalb von CATIA) durch Klicken auf die Desktop-Ikone



 innerhalb von CATIA durch Klicken auf die Symbolleisten-Ikone "VDAFS"



- Export: Ein beliebiges CATPart oder CATProduct kann exportiert werden.
- Import: Eine beliebige VDAFS-Datei kann unter einem beliebigen Namen importiert werden.

Import und Export sind nur beschränkt möglich:

- Export: Das aktive Modell (CATPart oder CATProduct) kann exportiert werden.
- Import: Eine VDAFS-Datei wird in ein (leeres oder nicht leeres) aktives CATPart importiert.



Der Import eines Modells in ein geöffnetes CATProduct ist nicht möglich.

Das von innerhalb CATIA und das von außerhalb CATIA gestartete VDAFS-PROZESSOR-Fenster für die Dialog-Konvertierung unterscheiden sich zwar in ihrem Aussehen, vom Funktionsumfang sind beide Benutzeroberflächen aber identisch (mit Ausnahme der zuvor erwähnten Einschränkung beim Import/Export).



#### ACHTUNG:

Die Symbolleiste "VDAFS" ist in CATIA nur verfügbar, wenn:

- ein CATPart oder ein CATProduct geöffnet ist;
- und wenn die VDAFS-Symbolleiste aktiviert ist.
   (Die VDAFS-Symbolleiste wird aktiviert genau so wie die anderen CATIA-Symbolleisten.)



#### ARBEITSSCHRITTE:

(1) Die Benutzer-Oberfläche öffnen.

Siehe oben.

(2) Konversionsrichtung auswählen.

Siehe Kapitel 2.3.1 *Die Konvertie-rungsrichtung festlegen* auf Seite 33.

(3) Die Konversionsparameter festlegen.

Siehe Kapitel 2.3.2 *Konvertierungsparameter festlegen* auf Seite 34.. (Siehe Kapitel 2.3.3 *Die Konvertierung* 

(4) Die Konvertierung starten.

starten auf Seite 39.)

## 2.3.1 Die Konvertierungsrichtung festlegen



- Schalter "CATIA->VDAFS"
   Drücken Sie diesen Schalter, wenn Sie ein CATPart in eine VDAFS-Datei konvertieren wollen.
- Schalter "VDAFS->CATIA"
  Drücken Sie diesen Schalter, wenn Sie eine VDAFS-Datei in ein CATPart konvertieren wollen.
- 3 Schalter "Beenden" ("Exit")
  Drücken Sie diesen Schalter, wenn Sie den VDAFS-Prozessor beenden wollen.




#### TIPP:

Im Parameter-Dialogfenster können Sie die gewählte Konversionsrichtung anhand des Konversionsrichtungssymbols auf der linken Seite am unteren Ende des Fensters überprüfen (siehe Parameter-Dialogfenster auf Seite 13).

## 2.3.2 Konvertierungsparameter festlegen

• Parameter-Dialogfenster - Registerkarte "Allgemein"




Die Registerkarte "Allgemein" ist für beide Konversionsrichtungen – CATIA nach VDAFS und VDAFS nach CATIA – identisch. Der einzige Unterschied ist die Reihenfolge der Textfelder "CATIA-Datei" und "VDAFS-Datei", die immer der Konversionsrichtung entspricht.

## Allgemeine Elemente

A Registerkarten

Auf den Registerkarten sind Parametergruppen zusammengefasst. Beim Öffnen des Parameter-Dialogfensters wird immer die Registerkarte "Allgemein" vorausgewählt.

B Schalter "Pfad"



Stellung "EIN" (Schalter gedrückt): Im Dateinamen-Textfeld wird der Pfad angezeigt. C Schalter "Verzeichnisfenster öffnen"



Wenn dieser Schalter gedrückt wird, wird das Verzeichnisfenster geöffnet, in dem Dateien ausgewählt werden können.

Ist das Kontrollkästchen "Identische Namen" aktiv, kann nach Drücken dieses Schalters aus dem Verzeichnisfenster heraus nur ein anderes Verzeichnis ausgewählt werden, die Dateinamenswahl ist blockiert.

D Schalter "Profil speichern"



Wenn dieser Schalter gedrückt wird, wird das Konversionsprofil abgespeichert.

- © Symbol "Konversionsrichtung"

  Dieses Symbol zeigt; ob das Parameter-Dialogfenster für die Richtung CATIA->VDAFS oder VDAFS->CATIA geöffnet ist.
- Schalter "Start"Wenn dieser Schalter gedrückt wird, wird die Konvertierung ausgeführt.
- © Schalter "Abbruch"Wenn dieser Schalter gedrückt wird, wird das Parameter-Dialogfenster geschlossen.



#### TIPP:

Haben Sie die Konversionsparameter festgelegt, ohne sie in einem Konversionsprofil zu speichern, und schließen Sie das Parameter-Dialogfenster mit dem Schalter "Abbrechen" oder mit dem Dialogfenster-Schalter "Schließen" (Windows-Element), werden die Konversionsparameter in den CATSettings von CATIA gesichert. Beim erneuten Öffnen dieses Fensters finden Sie dann diese letzten Einstellungen wieder vor.

(Dieses Verhalten nach Drücken des Schalters "Abbrechen" unterscheidet sich von dem des Schalter "Abbrechen" im VDAFS-Optionen-Fenster – siehe dort.)

Die Parameterfestlegungen im vorliegenden Parameter-Dialogfenster und die Parameterfestlegungen im Optionen-Fenster werden unabhängig voneinander abgespeichert, so dass in den Fenstern für beide Konvertierungsmodi unterschiedliche Parameter vorgehalten werden können.

(H) Schalter "Hilfe"

Wird dieser Schalter gedrückt, wird eine PDF-Datei mit dem VDAFS-PROZESSOR-Handbuch geöffnet.

#### **VORAUSSETZUNG:**

Auf dem Computer muss Adobe Acrobat Reader installiert sein (Version 4.0 oder höher).

## Spezifische Elemente:

- ① Optionsschalter "Dokumentumgebung für CATIA-Datei"


  Mit diesem Schalter kann ausgewählt werden, auf welchem Weg die CATIA-Dateien ausgewählt werden:
  - Datei/Ordner: Die Dateien werden in einem Dateiauswahl-Dialogfeld in Verzeichnissen ausgewählt.
  - Logical File System / DL-Name: Anstelle der Verzeichnisse werden in einem Auswahlfenster die DL-Namen zur Auswahl angeboten, die der Nutzer für Verzeichnisse festgelegt hat. (Näheres zu DL-Namen siehe CATIA-Hilfe.)



#### ACHTUNG:

Diese Auswahl steht nur im Dialogfeld der CATIA-unabhängigen Dialog-Konvertierung zur Verfügung und wird dort nur für die Auswahl von CATIA-Dateien aktiv.

Ist die Option "Logical File System / DL-Name" aktiv, wird nach dem Drücken des Schalters "Verzeichnisfenster öffnen" folgendes Fenster (anstelle des üblichen Dateiauswahlfensters) zur Dateiauswahl über DL-Namen geöffnet:



11) Listenfeld "DL-Name"

Hier einen DL-Namen auswählen. Sobald ein DL-Name ausgewählt wurde, werden im Listenfeld 1 "Datei" die Namen der im Verzeichnis vorhandenen Dateien angezeigt.

12 Listenfeld "Datei"
Hier eine CATIA-Datei auswählen.

(13) Textfeld "Dateiname"

Der Name der ausgewählten Datei wird hier angezeigt. Durch Drücken des Schalters "Öffnen" wird dieser Dateiname übernommen.



#### ACHTUNG:

Ist bei der Konvertierungsrichtung VDAFS → CATIA die Option "Identische Namen" ⑥ aktiv, kann im Fenster zur DL-Namensauswahl nur ein Verzeichnis, aber kein Name ausgewählt werden.

#### ② Textfeld "Profil"

In diesem Textfeld wird der Name des Konversionsprofils (eine Datei mit der Erweiterung "tcp") angezeigt, der im Verzeichnisfenster ausgewählt wurde. Es kann auch ein neuer Profilname eingegeben werden, um das Profil unter einem neuen Namen abzuspeichern.

Detaillierte Erläuterungen zum Gebrauch von Konversionsprofilen finden Sie in Kapitel 2.2.3 Konversionsprofile auf Seite 27.)

- 3 Textfelder f\u00fcr Ausgangs- und Zieldateinamen
- Das obere der beiden Textfelder ist das für den Ausgangsdatei-Namen, das untere das für den Zieldatei-Namen.

Die Reihenfolge VDAFS-Dateiname und CATIA-Dateiname entspricht der Konversionsrichtung; wenn die Konversionsrichtung VDAFS -> CATIA gewählt wurde, ist die Reihenfolge der Textfelder "VDAFS-Datei" ③ und "CATIA-Datei" ② gegenüber der auf obigem Bildschirmfoto vertauscht.

In beiden Textfeldern können Dateinamen eingegeben oder aus Verzeichnissen übernommen werden. (Der Name der CATIA-Modelldatei hat die Dateinamenserweiterung .CATPart; der Name der VDAFS-Datei die Dateinamenserweiterung .vda.)

Achtung: Wenn die Dialog-Konversion aus CATIA heraus gestartet wurde (durch Klicken auf die VDAFS-Ikone in der Symbolleiste), ist die CATIA-Datei-Auswahl inaktiviert. Beim Export von CATIA nach VDAFS kann somit nur das aktive CATPart exportiert werden. Beim Import von VDAFS nach CATIA wird das importierte Modell ins aktuelle CATPart eingefügt.

#### ⑤ Textfeld "Protokoll-Datei"

In diesem Textfeld wird der Name der Protokolldatei (Datei mit der Namenserweiterung .log) festgelegt. Der Protokoll-Dateiname kann eingegeben oder in den in den Datei-Verzeichnissen ausgewählt werden (es kann der Name einer vorhandenen Protokolldatei sein, die überschrieben wird, oder ein neuer Name sein).

6 Kontrollkästchen "Identische Namen"

Sollen die Zieldatei und die Protokolldatei den gleichen Dateinamen haben wie die Ausgangsdatei, ist dieses Kontrollkästchen zu aktivieren. Die Dateinamenserweiterungen werden automatisch ergänzt.

Kontrollkästchen "Ersetzen"

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird eine vorhandene VDAFS- oder CATIA-Datei gleichen Namens von der zu erzeugenden VDAFS- oder CATIA-Datei überschrieben.

Optionsschalter "Ausführen"

Mit diesen Optionsschaltern kann ausgewählt werden, wann die Konversion gestartet werden soll:

- Option "Jetzt"
   Die Konversion wird unmittelbar nach Drücken der "Start"-Taste begonnen.
- Option "Am" noch nicht implementiert
  Die Konversion wird zu einer vorzugebenden Zeit (Tag und Uhrzeit) gestartet. Um
  die Zeiteingabe zu aktivieren, muss der "Start"-Schalter gedrückt werden.
- Option "Speichern"
   Ist diese Option ausgewählt, kann im Textfeld der Name einer Job-Datei (Namenserweiterung ".job") eingegeben oder in den Dateiverzeichnissen eine vorhandene Job-Datei ausgewählt werden. Um die Parameterfestlegungen in der festgelegten Job-Datei zu speichern, muss der "Start"-Schalter gedrückt werden. Die Job-Dateien werden als Input-Dateien für die Stapelverarbeitung (Batch-Verarbeitung) verwendet. Job-Dateien gleichen Konversionsprofilen, enthalten aber zusätzlich zu den Konvertierungsparametern auch die für den Job notwendigen Dateinamen.

### • Parameter-Dialogfenster – Andere Registerkarten

Der Inhalt der anderen Registerkarten, d. h. Elemente, Optionen und *Header* für die Konversionsrichtung Catia VDAFS sowie Elemente und Optionen für die Konversionsrichtung VDAFS Catia, ist identisch mit dem Inhalt der Registerkarten für die Direkt-Konvertierung, wie er weiter vorn beschriebenen ist. Die ausführliche Beschreibung dieser Registerkarten finden Sie im Kapitel 2.2.2 *Parameter-Dialogfenster* auf Seite 13 ff.

### 2.3.3 Die Konvertierung starten

Die Konversion wird gestartet durch Drücken des "Start"-Schalters im Parameter-Dialogfenster. Der Zeitpunkt der Ausführung hängt von der Einstellung für die Ausführung ab (siehe Optionsschalter "Ausführen" auf Seite 38).

### 2.4 Batch-Konvertierung

Bei der *Batch-*Konvertierung (Stapelverarbeitung) wird der VDAFS-PROZESSOR ohne Benutzeroberfläche gestartet.

Die Batch-Konvertierung bietet folgende Vorteile:

- Die VDAFS-Konvertierung kann in ein Befehlszeilenskript/Shell Script integriert werden.
- Mehrere Konvertierungsaufgaben können hintereinander verarbeitet werden. Während die Verarbeitung läuft, sind keine keine Benutzereingaben erforderlich.
- Die VDAFS-Konvertierung kann zu einer vorgegebenen Zeit gestartet werden (z. B. mit dem UNIX-Befehl "at" oder mit dem WINDOWS TASK SCHEDULER).

#### Befehl:

TCAVdaPureBatch -env <name> -direnv <dir> -b[ -in <job>][ -out <log>]

Option/Argument	Erläuterung
-env <name></name>	Name der CATIA-Umgebung für den VDAFS-Lauf
-direnv <dir></dir>	Verzeichnis der o.g. CATIA-Umgebung
-b	Parameter zum Aufruf des VDAFS-PROZESSORS ohne grafische Benutzerober- fläche. Wenn diese Option nicht angegeben wird, wird der VDAFS-Dialog angezeigt (vgl. Kapitel 2.3 Dialog-Konvertierung).
-in <job></job>	VDAFS-Job-Datei (Voreinstellung: vdafs.in im aktuellen Verzeichnis)
-out <log></log>	VDAFS-PROZESSOR-Protokoll-Datei (Voreinstellung: vdafs.out im aktuellen Verzeichnis)

### 2.5 Protokolldatei

Jeder Konversionsjob wird in einer Protokolldatei protokolliert (Namenserweiterung ".log"). Die Protokollsprache (Deutsch oder Englisch) kann mit der CATIA-Spracheinstellung festgelegt werden (Details siehe Punkt "Sprachumschaltung" auf Seite 6.) Für jede Konversionsrichtung – VDAFS — CATIA und CATIA — VDAFS — werden gesonderte Protokolle erstellt. In den Protokolldateien werden eingetragen:

- die für die Konversion genutzten Parameterfestlegungen,
- die Anfangskennung (Header) der VDAFS-Datei,
- eine Zusammenfassung der konvertierten und ggf. nicht konvertierten Elemente und
- ggf. eine Auflistung der bei der Konvertierung eingetretenen Fehler.



#### ACHTUNG:


Für die Protokolldatei ist generell ein Dateiname festzulegen. Wird kein Name vergeben, kann keine Protokolldatei erzeugt werden, das Betriebssystem gibt eine Fehlermeldung aus.




#### TIPP:

Damit die Protokolldatei richtig dargestellt wird, sollte ein nicht proportionaler Font ausgewählt werden (z.B. Courier, Courier New).

#### Elemente der Protokolldatei – Export nach VDAFS



### Elemente der Protokolldatei – Import von VDFAS



### 2.6 Fehler bei der Konvertierung

Zu Fehlern, die bei der Konvertierung eintreten können, werden Fehlermeldungen ausgegeben, nach Möglichkeit frühzeitig, um das Entstehen von Fehlern rechtzeitig abzufangen.

Zu folgenden Fehlern können aus technischen Gründen keine Warnmeldungen ausgegeben werden, sie werden nur im Konvertierungsprotokoll ausgewiesen.

Fehler	Wann tritt Fehler ein?	Ursache	Behebung
Eine Komponente	Export von	Die Komponente ist nicht geladen und nicht sichtbar.	Komponente laden.
wurde nicht exportiert.	CATProducts nach VDAFS	Gebrochene Verknüpfung – Komponente steht nicht im Verzeichnis, das in der Referenzverknüpfung angegeben ist.	Übereinstimmung zwischen Speicherort der Komponente und Referenzverknüpfung herstellen.



#### TIPP:

Zur Vereinfachung der Fehlerbehebung können folgende Werkzeuge genutzt werden:

- CATIA-Funktion "Schreibtisch" (Menü *Datei* > *Schreibtisch*)
- Vorbeugende Prüfung (vor der Konvertierung) des CATProducts mit dem TRANSCAT PLM-Prüfwerkzeug Q-CHECKER – Kriterium "Produktkomponente mit unterbrochener Verknüpfung zu einem CATPart/CATProduct".

# 3. Anhang

### 3.1 Beschreibung der VDAFS-Dateien

VDAFS-Dateien bestehen aus Zeilen zu je 80 Zeichen. Die Spalten 73-80 jeder Zeile beinhalten eine aufsteigende Ordnungsnummer (die Nummerierung muss aber nicht durchgehend sein). Führende Leerzeichen werden durch null ersetzt.

Die Datei enthält geometrische Elemente wie auch nichtgeometrische Elemente (Anfangskennung [Header], Kommentare, Strukturelemente, Transformationsdaten, Endkennung [Trailer]).

Die ersten Textzeilen der VDAFS-Datei (mindestens 20) enthalten die Anfangskennung, mit der die Datei automatisch identifiziert werden kann. Diese Zeilen müssen mindestens die folgenden Angaben enthalten:

```
VDAFS Version (at present 1.0 or 2.0)
Company (Sending)
Name (Sending)
Phone
Address
Creation Date
Project
Object Code
Company (Receiving)
Name/Department (Receiving)
```

Der nachfolgende Abschnitt der VDAFS-Datei enthält die Beschreibung der geometrischen Elemente anhand einer genauen Syntax.

Das nichtgeometrische Element "Elementgruppe *GROUP*" dient zur Zusammenfassung mehrerer Elemente zu einer Gruppe.

Kommentarzeilen können nach Bedarf eingefügt werden.

Die VDAFS-Datei wird von der Endkennung (Trailer) beschlossen, die als letzte Zeile steht.

### 3.2 Syntax des VDAFS-Formats

Elementbeschreibung: Die Beschreibung aller Elemente beginnt mit dem Elementnamen (max. 8 Zeichen), auf den ein Gleichheitszeichen und der Elementtyp folgt:

```
name = <elementtype>/[parameter, parameter, ... parameter]
```

Elementnamen: Die Elementnamen dürfen nur in Großbuchstaben (A bis Z) oder Ziffern (0 bis 9) geschrieben werden. Das erste Zeichen eines Namens muss ein Buchstabe sein.

Parameter: Hat ein Element mehr als einen Parameter, müssen die Parameter mit Kommas getrennt werden. Abhängig von der Elementdefinition können Parameter entweder als ganze oder reelle Zahl geschrieben werden. Ist die Zahl eine reelle Zahl, so muss immer das Dezimalzeichen (in Form eines Punktes) angegeben werden. Wird das Dezimalzeichen nicht angegeben, tritt ein Fehler ein, da die Parameter dann als ganze Zahlen interpretiert werden. Die gesamte Parameterabfolge kann sich über mehrere Zeilen erstrecken. Ein neuer Parameter muss auf einer neuen Zeile beginnen. Das Parametertrennzeichen wird logisch als zur Ziffer dazugehörig betrachtet.

Im Anschluss wird eine Übersicht über die geometrischen Elemente gegeben, die im VDAFS-Austauschformat (Version 2.1) definiert sind.

#### Beispiel-VDAFS-Datei

```
00000010
TCVDAFS = HEADER / 20
                                                                        *00000020
VDAFS VERSION .... : 2.0
                                                                        00000030
 -----SENDER-DETAILS------
                                                                        -00000040
SENDER COMPANY ...: TRANSCAT KARLSRUHE
                                                                        00000050
CONTACT NAME ..... : J. KRAUT
                                                                        00000060
CONTACT PHONE .... : +49 721 9123 0
                                                                        00000070
CONTACT ADDRESS .. : STREET+NUMBER
                                                                        00000080
PRODUCING SYSTEM . : / TRANSCAT VDAFS 0.0.2
                                                                        00000090
PRODUCING DATE ...: 2003.03.21
                                                                        00000100
                                                                        00000110
SEND FILENAME .... : C:\MODELS\SUNSHINE_CORP\SOLARBIKEFRAME.VDA
 PROJECT ..... : ECO RIDING
                                                                        00000130
OBJECT ID .....: 0815
VERSION ..... : 4711
                                                                        00000150
CONFIDENTIALITY .. : NO
VALIDITY DATE ....: 2004-01-01
         -----RECEIVER-DETAILS-----
RECIEVER COMPANY . : TRANSCAT NA
REC. NAME/DPARTMENT: U. SAM
                                                                       *00000210
$$ Layer nr 1000
                                                                        00000220
SET00000 = BEGINSET
                                                                        00000230
$$ Solid Surface.1
SURF0000 = SURF / 1,1,-3.440000000E+00,+3.784000000E+01,
                                                                        00000240
                                                                        00000250
           -2.00000000E+00,+2.20000000E+01,
                                                                        00000260
                                                                        00000270
           -5.00000000E+01,+0.00000000E+00,+0.00000000E+00,
                                                                        00000280
           +0.000000000E+00,+2.160000000E+00,+4.128000000E+01,
+0.00000000E+00,-1.776356839E-15,-2.000000000E+00,
                                                                        00000290
                                                                        00000300
           +0.00000000E+00,+2.40000000E+01,+0.00000000E+00
                                                                        00000310
$$ PartBody
                                                                        00000320
CURVE000 = CURVE / 1,
+0.000000000E+00,+1.000000000E+00,
                                                                        00000330
                                                                        00000340
           2,-5.000000000E+01,+0.00000000E+00,+4.00000000E+01,
                                                                        00000350
           +0.00000000E+00,+0.00000000E+00,+2.00000000E+01
                                                                        00000360
$$ PartBody
                                                                        00000370
CONS0000 = CONS / SURF0000, CURVE000, +0.000000000E+00, +1.000000000E+00,
                                                                        00000380
           1,+0.00000000E+00,+1.00000000E+00,
                                                                        00000390
           2,+3.440000000E+01,+0.000000000E+00,+0.00000000E+00,
                                                                        00000400
           +2.00000000E+01
                                                                        00000410
                                                                        00000720
$$ Solid Face.1
FACE0000 = FACE / SURF0000,1,
                                                                        00000730
           4, CONS0000, +0.000000000E+00, +1.00000000E+00,
                                                                        00000740
           CONS0001,+1.000000000E+00,+0.000000000E+00,
                                                                        00000750
           CONS0002,+1.00000000E+00,+0.00000000E+00,
                                                                        00000760
           CONS0003,+0.000000000E+00,+1.00000000E+00
                                                                        00000770
$$ PartBody
                                                                        00012580
TOP00000 = TOP / 25,
                                                                        00012590
           FACE0000,1,CONS0000,0,1,
                                                                        00012600
           FACE0001,1,CONS0006,0,1,0,
                                                                        00012610
           FACE0000, 1, CONS0001, 0, 1,
                                                                        00012620
           FACE0002, 1, CONS0010, 0, 1, 0,
                                                                        00012630
                                                                        00013070
           FACE0008, 1, CONS0039, 0, 1, 0,
           FACE0009,1,CONS0044,0,1,
                                                                        00013080
           FACE0010,1,CONS0047,0,1,0
                                                                        00013090
SET00000 = ENDSET
                                                                        00013100
$$ No Identifier
                                                                        00013110
GROUP000 = GROUP / 1,
                                                                        00013120
          TOP00000
                                                                        00013130
TCVDAFS = END
                                                                        00013140
       SUR19
                , SUR22 , SUR15
                                                                        00007840
TCVDAFS = END
                                                                        00007850
```

# Geometrische Elemente

Punkt	
name = $POINT/x$ , y, z	
• name	Name des Punktes
• x,y,z	Reale Koordinaten des Punktes
Beispiel:	P001=P0INT/10.5,-10.,12.5

<pre>Punktfolge name = PSET/n, (n) * [x, y, z]</pre>	
• name	Name der Punktfolge
• n	Punktanzahl (ganze Zahl)
• (n)*[x,y,z]	Für n Punkte sind genau n Koordinaten anzugeben.
Beispiel:	PF001=PSET/2,5.,3.,0.,2.5,0.55,10.

<pre>Punkt-Vektor-Folge name = MDI/n, (n) *[x,y,z,vx,vy,vz]</pre>	
• name	Name der Punkt-Vektor-Folge
• n	Anzahl der Sechstupel (ganze Zahl)
• (n) * [x, y, z, vx, vy, vz]	Für $n$ Punkte sind genau $3n$ mal $3$ Koordinaten und $3$ Vektorkomponenten anzugeben.
Beispiel:	DI1=MDI/2,5.,3.,0.,1.3,9.2,1.,2.5,.5,1.,.9,1.2,1.

<pre>Kreis/Kreisbogen name = CIRCLE / x,y,z,r,vx,vy,vz,wx,wy,wz,a,b</pre>	
• name	Name des Kreises/Kreisbogens
• x,y,z	Koordinaten des Mittelpunkts
• vx,vy,vz, wx,wy,wz	Komponenten orthonormierter Vektoren zur Definition der Kreisebene
• α, β	Anfangs- und Endwinkel in Grad
Beispiel:	CIR1 = CIRCLE /1.0,1.0,1.4,1.0,-0.5, -0.5,0.7,0.7,-0.7,0.0,30.0,138.0

<pre>Kurve name = CURVE/n, (n+1)*[par], (n)*[iord, (iord)*[ax], (iord)*[ay], [iord)*[az]]</pre>		
• name	Name der Kurve	
• n	Anzahl der Kurvensegmente, die die Kurve bilden	
• iord	Polynomgrad der Kurvensegmente	
• par	Globale Parameterwerte an den Anfangs-/Endpunkten der Segmente	
• ax,ay,az	jeweilige Koeffizienten der Kurvensegmente	
Beispiel:	Siehe Beispiel-VDAFS-Datei	

#### Trägerfläche (Surface) name = SURF/nps,npt,((nps+1))\*[pars],((npt+1))\*[part] ((nps\*npt))\*[iordu,iordv,((iordu\*iordv))\*[ax], ((iordu\*iordv))\*[ay],((iordu\*iordv))\*[ax]] • name Name der Trägerfläche Anzahl der Trägerflächen-Segmente in u- und v-Richtung • nps,npt Polynomgrad des aktuellen Trägerflächen-Segments in u- bzw. v-Richtung • iordu, iordv Definition der Trägerflächen-Segmente in s- bzw. t-Richtung • pars, part Jeweilige Koeffizienten des aktuellen Trägerflächen-Segments • ax, ay, az Siehe Beispiel-VDAFS-Datei • Beispiel:

<pre>Kurve auf Fläche (Curve on Surface) name = CONS / SURFNAME, CURVENAME, S1, S2, NP, (np=1))*[parp], (np)*[iordp,</pre>		
• name	Name der Kurve auf Fläche	
• surfname	Elementname SURF	
• curvename	Elementname CURVE	
• s1,s2	Globale Parameterwerte der Kurve curvename	
• np	Anzahl der Kurvensegmente, die die zweidimensionale Kurve bilden	
• iordp	Jeweiliger Polynomgrad der Kurvensegmente	
• as,at	Jeweiliger Polynomgrad der Kurvensegmente	
• parp	Globale Parameterwerte der zweidimensionalen Kurve an den jeweiligen Anfangs-/ Endpunkten der Segmente	
Beispiel:	Siehe Beispiel-VDAFS-Datei	

Begrenzte Fläche (FACE)			
name = FACE / sur	<pre>name = FACE / surfname, m, (m) * [n, (n) * [consname, w1, w2]]</pre>		
• name	Name der begrenzten Fläche		
• surfname	Elementname SURF		
• consname	Elementname CONS		
• m	Anzahl der geschlossenen Kurvenzüge auf Trägerfläche		
• n	Anzahl von CONS-Elementen auf einer Trägerfläche		
• w1,w2	Globale Parameterwerte der Flächenkurve, die Anfangs- und Endwert eines Teils des CONS-Elements bestimmen		
Beispiel:	Siehe Beispiel-VDAFS-Datei		

Flächenverband  name = TOP/m, (m) * [(2) * [fsname, n, (n) * [consname, w1, w2]], icont]		
• name	Name des Flächenverbands	
• fsname	Name eines Elements SURF oder eines Elements FACE	
• consname	Name eines Elements CONS	
• m	Anzahl der Paare sich berührender Flächen (stücke) (SURF oder FACE)	
• n	Anzahl von CONS-Elementen auf einer Trägerfläche	
• w1,w2	Globale Parameterwerte der Flächenkurve consname: Anfangs- und Endwert eines Teils des CONS-Elements	
• icont	Übergangstyp (0 – punktstetig, 1 – tangentenstetig, 2 – tangenten- und krümmungsstetig)	
Beispiel:	Siehe Beispiel-VDAFS-Datei	

# Nichtgeometrische Elemente

Das VDAFS-Austauschformat sieht folgende nichtgeometrische Elemente vor:

Anfangskennung (Header) name = HEADER /n	
Obligatorische Angaber	n am Anfang einer VDAFS-Datei
• name	Name der Anfangskennung <i>(Header)</i>
• n (n > 19)	Anzahl der nach der ersten Zeile folgenden Textzeilen der Anfangskennung. In der Anfangskennung sind keine Kommentarzeilen erlaubt.

Kommentar \$\$text	
• text	Freier Text Jede Kommentarzeile ist mit \$\$ einzuleiten. In der Anfangskennung sind keine Kommentarzeilen erlaubt. Abgesehen von dieser Ausnahme können Kommentarzeilen überall eingefügt werden.

Set name = BEGINSET; name = ENDSET	
• name	Name des Sets Das SET-Element dient zum Zusammenfassen mehrerer Elemente. Dadurch können die Einzeldaten vom empfangenden System selektiv verarbeitet werden. Die Zuordnung eines Elements zu einer Gruppe muss eindeutig sein. Innerhalb eines Sets müssen die Namen bei BEGINSET und ENDSET identisch sein. Jedes BEGINSET muss von einem ENDSET mit dem gleichen Namen gefolgt sein. Verschachtelung und Überlappung von Sets ist nicht zulässig.

<pre>Gruppe name = GROUP / n, (n) * [elementname]</pre>		
• name	Name der Gruppe	
• n	Anzahl der Elemente in der Gruppe	
• elementname	Name der Elemente. Erlaubt sind: POINT, PSET, MDI, CIRCLE, CURVE, SURF, CONS, FACE, TOP, GROUP	

Transformationsmatrix name = TMAT / c11,c12,c13,c21,c22,c23,c31,c32,c33,c41,c42,c43	
• name	Name der Transformationsmatrix
• c11-c43	Koeffizienten der Transformationsmatrix für Rotation, Scherung, Skalierung und Translation

<pre>Transformationsliste name = TLIST / tmatname, n, (n) * [elementname]</pre>	
• name	Name der Transformationsliste
• n	Anzahl der Elemente in der Transformationsliste
• tmatname	Name der Transformationsmatrix
• elementname	Name der zu transformierenden Elemente Erlaubte Elemente sind: POINT, PSET, MDI, CIRCLE, CURVE, SURF, CONS, FACE, TOP, GROUP

Endkennung (Trailer)	
name = END	
Obligatorische Angabe, letzte Zeile einer VDAFS-Datei	
• name	Name der Endkennung, muss mit dem Namen der Anfangskennung übereinstimmen.

# 3.3 VDAFS-PROZESSOR-Parameter für CATIA® V5

# 3.3.1 Allgemeine Parameter

*DIRECTION_TO	
Bedeutung:	Konversionsrichtung
• CATIA	Konversionsrichtung VDAFS-> CATIA
• VDAFS	Konversionsrichtung CATIA → VDAFS

# 3.3.2 Export von CATIA nach VDAFS

# 3.3.2.1 Allgemein

*CV_DLNAME_ALLOWED	
Bedeutung:	Festlegung der Dokumentumgebung für die Auswahl der CATIA-Modelldateien
• 0	Als Dokumentumgebung werden Verzeichnisse genutzt.
• 1	Als Dokumentumgebung werden DL-Namen genutzt

*CV_CATIA_FILE	
Bedeutung:	Pfad, Dateiname und Namenserweiterung des nach VDAFS zu exportierenden CATParts
• <name></name>	Pfad, Dateiname und Namenserweiterung des CATParts

*CV_VDAFS_FILE	
Bedeutung:	Pfad, Dateiname und Namenserweiterung der VDAFS-Zieldatei, die aus dem festgelegten CATPart zu erstellen ist. Wird kein Pfadname festgelegt, wird die Datei in das aktuelle Verzeichnis geschrieben.
• <name></name>	Pfad, Dateiname und Namenserweiterung der zu erstellenden VDAFS-Datei

*CV_LOG_FILE	
Bedeutung:	Pfad, Name und Namenserweiterung der Protokolldatei
Voreinstellung:	.\vdafs.log im aktuellen Verzeichnis

*CV_REPLACE_FILE	
Bedeutung:	Das Überschreiben der Datei zulassen / nicht zulassen
OFF (voreingestellt)	Eine vorhandene Datei gleichen Namens wird nicht überschrieben. Eine Fehlermeldung wird ausgegeben.
• ON	Eine vorhandene Datei gleichen Namens wird überschrieben.

*CV_IDENTICAL_NAMES	
Bedeutung:	Namen der Ausgangsdatei als Name der Zieldatei und Name der Protokolldatei übernehmen
OFF (voreingestellt)	Name wird nicht übernommen
• ON	Name wird übernommen

### 3.3.2.2 Header

*CV_REC_COMPANT *CV_REC_DEPART *CV_SEND_COMPANT *CV_SEND_TOCONT	MENT *CV_SEND_FON NY *CV_SEND_PROJECTNAME	*CV_SEND_VERSION  *CV_SEND_CONFIDENTIALITY  *CV_SEND_DATE
Bedeutung:	eutung: Angaben für die VDAFS-Datei-Anfangskennung <i>(Header)</i> Empfängerfirma, Empfängername/Abteilung, Absenderfirma, Ansprechpartner in Absenderfirma, Adresse, Telefon, Projektname, Objektkennung, Varianten, Vertraulichkeit, Gültigkeitsdatum	
• <text></text>	Dazugehöriger Text	

# 3.3.2.3 Elemente

*CV_ELEMENTS_SELECTION		
Bedeutung:	Elementauswahl für den	Export von CATIA nach VDAFS
• 0 (voreingestellt)	Mehrfachauswahl	Exportiert werden alle im jeweiligen CATProduct/ CATPart enthaltenen Elemente (keine Auswahl- möglichkeit), wobei die Mehrfachauswahl aktiv ist – die Mehrfachauswahl gilt für alle Elemente einheitlich.
• 1	Nur ausgewählte Elemente	Exportiert werden nur die im Strukturbaum markierten Elemente, eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich.
• 2	<ul> <li>Nur ausgewählte Elemente mit Mehrfachauswahl in Parts</li> </ul>	Exportiert werden nur die im Strukturbaum markierten CATProducts und CATParts, wobei die Mehrfachauswahl für die markierten CATParts aktiv ist. (Die vorliegende Option ist nur dann aktiv, wenn ein CATProduct geöffnet ist.)

*CV_ELEMENTS_SELECTION		
Bedeutung:	Elementauswahl für den l	Export von CATIA nach VDAFS
• 0 (voreingestellt)	Mehrfachauswahl	Exportiert werden alle im jeweiligen CATProduct/CATPart enthaltenen Elemente, wobei für alle zu exportierenden Elemente die Mehrfachauswahl aktiv ist.
• 1	Nur ausgewählte Elemente	Exportiert werden nur die im Baum markierten Elemente, eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich
• 2	Nur ausgewählte Elemente mit Mehrfachauswahl für Parts	Exportiert werden nur die im Strukturbaum markierten CATProducts und CATParts, wobei für die markierten CATParts die Mehrfachauswahl aktiv ist. (Option aktiv nur für CATProducts.)

*CV_POINT_ELEMI *CV_LINE_ELEMEI *CV_CIRCLE_ELEMEI *CV_CURVE_ELEMEI	NT *CV_PLANE_ELEMENT *CV_LAYER_ELEMENT MENT *CV_REF_PLANE_ELEMENT *CV_BODY_ELEMENT	
Bedeutung:	Die Konversion von Elementen (Punkt, Linie, Kreis, Kurve, Spline, Ebene, Trägerfläche ein-/ausschalten	
• ON (voreingestellt)	Die jeweiligen CATIA-Elemente werden konvertiert.	
• OFF	Die jeweiligen CATIA-Elemente werden nicht konvertiert. Wichtige Basiselemente werden aber angelegt.	

*CV_PART_ELEMENT	
Bedeutung:	Export von CATParts in einem CATProduct
• ON	CATParts werden konvertiert.
• OFF (voreingestellt)	CATParts werden nicht konvertiert.

*CV_AXISSYSTEMS_ELEMENT	
Bedeutung:	Export von nutzerdefinierten Achsensystemen
• ON (voreingestellt)	Nutzerdefinierte Achsensysteme werden konvertiert.
• OFF (voreingestellt)	Nutzerdefinierte Achsensysteme werden nicht konvertiert

*CV_CIRCLE_CONVERT_TO	
Bedeutung:	Art der Konvertierung von Kreisen nach VDAFS
• 0 (voreingestellt)	Kreis bleibt Kreis
• 1	Kreis zu Kurve konvertieren

*CV_SURFACE_CONVERT_TO	
Bedeutung:	Art der Konvertierung von Trägerflächen nach VDAFS
• 0 (voreingestellt)	zu TOP konvertieren
• 1	zu FACE konvertieren

*CV_SOLID_CONVERT_TO	
Bedeutung:	Art der Konvertierung von SOLID nach VDAFS
• 0 (voreingestellt)	zu TOP konvertieren
• 1	zu FACE konvertieren

*CV_LAYER_CONVERT_TO	
Bedeutung:	Art der Konvertierung von LAYER nach VDAFS
• 0 (voreingestellt)	zu SET konvertieren
• 1	zu GROUP konvertieren

*CV_BODY_CONVERT_TO	
Bedeutung:	Art der Konvertierung von BODY nach VDAFS
• 0 (voreingestellt)	zu SET konvertieren
• 1	zu GROUP konvertieren

# 3.3.2.4 Optionen

*CV_ABORT_ON_ERROR	
Bedeutung:	Reaktion auf Fehler
• OFF (voreingestellt)	Bei Eintreten eines Fehlers wird die VDAFS-Konvertierung fortgeführt.
• ON	Bei Eintreten eines Fehlers wird die VDAFS-Konvertierung abgebrochen.

*CV_ALL_SHOW_NOSHOW_ELEMENTS	
Bedeutung:	Export von Elementen in Abhängigkeit von ihrem Sichtbarkeitsstatus
• 0	Exportiert werden sowohl die Elemente aus dem sichtbaren <i>(SHOW)</i> wie auch aus dem unsichtbaren Raum <i>(NO SHOW)</i> .
• 1	Exportiert werden nur die Elemente aus dem sichtbaren Raum (SHOW).
• 2 (voreingestellt)	Exportiert werden nur die Elemente aus dem sichtbaren Raum (SHOW), die auch tatsächlich sichtbar sind.

*CV_ONLY_ELEMENTS_WITHOUT_CHILDREN	
Bedeutung:	Export von Elementen in Abhängigkeit vom Vorhandensein von untergeordneten (Kind-)Elementen
• OFF	Alle Elemente werden exportiert – Elemente mit Kind-Elementen wie auch Elemente ohne untergeordnete (Kind-)Elemente.
• ON (voreingestellt)	Nur Elemente ohne untergeordnete (Kind-) Elemente werden exportiert.

*CV_ON_LAYER	
Bedeutung:	Export von Elementen in Abhängigkeit von ihrer Zuordnung zu einem <i>Layer</i>
• <string></string>	Werden keine <i>Layer</i> festgelegt, werden alle <i>Layer</i> in den Export einbezogen.  Werden <i>Layer</i> festgelegt, wird der Export auf die vorgegebenen <i>Layer</i> beschränkt.  (In die <i>String</i> -Zeichenfolge werden die in das Textfeld eingegebenen <i>Layer</i> -Nummern übernommen.)

*CV_IDENT_TAKEOVER	
Bedeutung:	Verwendung von Catia-Bezeichnern als Kommentare in der VDAFS-Datei
• OFF	CATIA-Bezeichner werden nicht als Kommentare in die VDAFS-Datei geschrieben.
ON (voreingestellt)	CATIA-Bezeichner werden als Kommentare in die VDAFS-Datei geschrieben.

*CV_GLOBAL_AXIS_SYS	
Bedeutung:	Auswahl des Bezugsachsensystems für den Export
• OFF	Die Lagemaße werden mit Bezug auf das lokale Achsensystem
ON (voreingestellt)	Die Lagemaße werden mit Bezug auf das globale Achsensystem

*CV_APPROX_DEVIATION	
Bedeutung:	Benutzerspezifische Annäherungsabweichung Dieser Wert wird verwendet, wenn der Wert des Parameters CV_APPROX_DEVIATION_USER auf ON gesetzt ist.
• <double></double>	Wert der benutzerspezifischen Annäherungsabweichung

*CV_APPROX_DEVIATION_USER	
Bedeutung:	Die benutzerspezifische Annäherungsabweichung verwenden oder nicht
• OFF	Die benutzerspezifische Annäherungsabweichung wird nicht verwendet.
ON (voreingestellt)	Die benutzerspezifische Annäherungsabweichung wird verwendet.

*CV_EXPORT_PRODUCT_US	
Bedeutung:	Export eines CATProducts als eine oder als mehrere Dateien
• 0 (voreingestellt)	Ein CATProduct wird als eine Datei mit allen Komponenten exportiert.
• 1	Jede Komponente eines CATProducts wird in eine selbständige Datei exportiert.

# 3.3.3 Import von VDAFS nach CATIA

# 3.3.3.1 Allgemein

*VC_DLNAME_ALLOWED	
Bedeutung:	Festlegung der Dokumentumgebung zum Abspeichern in eine CATIA-Modelldatei
• 0	Als Dokumentumgebung werden Verzeichnisse genutzt.
• 1	Als Dokumentumgebung werden DL-Namen genutzt

*VC_VDAFS_F	TLE
Bedeutung:	Name der VDAFS-Datei, die zu einem CATPart zu konvertieren ist . Wird kein Pfadname festgelegt, wird die Datei in das aktuelle Verzeichnis geschrieben.
• <name></name>	Name der VDAFS-Ausgangsdatei

*VC_CATIA_FILE	
Bedeutung:	Dateiname und Pfad des CATParts, das aus der VDAFS-Datei zu erstellen ist . Wird kein Pfadname festgelegt, wird die Datei in das aktuelle Verzeichnis geschrieben.
• <name></name>	Dateiname und Pfad des CATParts

*VC_LOG_FILE	
Bedeutung:	Pfad, Name und Namenserweiterung der Protokolldatei
Voreinstellung:	.\vdafs.log im aktuellen Verzeichnis

*VC_REPLACE_FILE		
Bedeutung:	Das Überschreiben der Datei zulassen / nicht zulassen	
• OFF (voreingestellt)	Eine vorhandene CATIA-Datei gleichen Namens wird nicht überschrieben. Eine Fehlermeldung wird ausgegeben.	
• ON	Eine vorhandene CATIA-Datei gleichen Namens wird überschrieben.	

*VC_IDENTICAL_NAMES		
Bedeutung:	Namen der Ausgangsdatei als Name der Zieldatei und Name der Protokolldatei übernehmen	
OFF (voreingestellt)	Name wird nicht übernommen.	
• ON	Name wird übernommen.	

### 3.3.3.2 Elemente

*VC_POINT_ELEM *VC_PSET_ELEMEN *VC_MDI_ELEMEN *VC_CIRCLE_ELEM *VC_CURVE_ELEM	NT T MENT	*VC_SURF_ELEMENT  *VC_CONS_ELEMENT  *VC_FACE_ELEMENT  *VC_TOP_ELEMENT	*VC_SET_ELEMENT  *VC_GROUP_ELEMENT  *VC_TMAT_ELEMENT  *VC_TLIST_ELEMENT'
Bedeutung:	Die Konversion von Elementen (POINT, PSET, MDI, CIRCLE, CURVE, SURF, CONS, FACE, TOP, SET, GROUP; TMAT, TLIST¹) ein-/ausschalten		
ON (voreingestellt)	Die jeweiligen VDAFS-Elemente werden konvertiert.		
• OFF		gen VDAFS-Elemente werden ni ente werden aber angelegt.	icht konvertiert. Wichtige

¹ Dieses Element kann nicht aktiviert werden, da diese Funktion ggw. noch nicht implementiert ist – dieses Element kann ggw. noch nicht nach CATIA importiert werden.

*VC_PSET_CONVERT_TO		
Bedeutung:	Art der Konvertierung von PSET aus VDAFS	
• 0 (voreingestellt)	Alle PSET-Elemente der VDAFS-Datei werden in CATIA zu Punkten konvertiert.	
• 1	Alle PSET-Elemente der VDAFS-Datei werden in CATIA zu Polygonen konvertier	
• 2	Alle PSET-Elemente der VDAFS-Datei werden in CATIA zu Linien konvertiert, wobei die Linien von Punkt zu Punkt gezogen werden.	
• 3	Alle PSET-Elemente der VDAFS-Datei werden in CATIA zu Splines konvertiert.	

*VC_MDI_CONVERT_TO			
Bedeutung:	Art der Konvertier	ung von MDI – Punkt-Vektor-Folge aus VDAFS	
• 0 (voreingestellt)	Punkte	Alle MDI-Elemente der VDAFS-Datei werden in CATIA zu Punkten konvertiert.	
• 1	Punkte+Linien	Alle MDI-Elemente der VDAFS-Datei werden in CATIA zu Linien mit Endpunkten konvertiert, wobei die Linien von Punkt zu Punkt gezogen werden.	
• 2	Linien	Alle MDI-Elemente der VDAFS-Datei werden in CATIA zu Linien konvertiert, wobei die Linien von Punkt zu Punkt gezogen werden.	
• 3	Polygon	Alle MDI-Elemente der VDAFS-Datei werden in CATIA zu Polygonen konvertiert.	
• 4	Spline	Alle MDI-Elemente der VDAFS-Datei werden in CATIA zu Splines konvertiert.	
• 5	Spline+Tangente	Alle MDI-Elemente der VDAFS-Datei werden in CATIA zu Splines konvertiert, wobei die Vektoren als Tangenten verwendet werden.	

*VC_CONVERT_CURVES_TO_LINES		
Bedeutung:	Art der Konvertierung von CURVE nach VDAFS	
• OFF (voreingestellt)	Kurven 1. Grades bleiben Kurven.	
• ON	Kurven 1. Grades werden in Linien konvertiert.	

*VC_CONV_TOP_TO_SURF_IF_CLOSED		
Bedeutung: Art der Konvertierung von TOP nach VDAFS		
• 0 (voreingestellt)	Solid, wenn geschlossen	Je nachdem, welche der beiden Optionen ausgewählt wurde, werden geschlossene Topologien als <i>Solids</i> oder als Trägerflächen <i>(Surfaces)</i> exportiert. Offene
• 1	Fläche, wenn geschlossen	Topologien werden unabhängig von der gewählten Option in jedem Falle als Trägerflächen (Surfaces) exportiert.

*VC_SET_CONVERT_TO		
Bedeutung:	Art der K	onvertierung von SET aus VDAFS
• 0 (voreingestellt)	Körper	Für alle VDAFS-Sets werden in CATIA korrespondierende Körper (Bodies)/Offene Körper (OpenBodies) erzeugt.
• 1	Layer	Alle Elemente eines VDAFS-SETs werden auf einen eigenen CATIA- <i>Layer</i> übertragen (die Elemente des SET 0 auf <i>Layer</i> 0, die Elemente des SET 1 on <i>Layer</i> 1 usw.).

*VC_GROUP_CONVERT_TO		
Bedeutung:	Art der K	onvertierung von GROUP aus VDAFS
• 0	Körper	Aus jeder VDAFS-GROUP wird ein Offener Körper <i>(OpenBody)</i> erzeugt, in den die Elemente der GROUP aufgenommen werden. Enthält die GROUP eine TOP, die einen Solid repräsentiert, wird zusätzlich ein <i>Body</i> erzeugt.
• 1 (voreingestellt)	Layer	Alle Elemente einer VDAFS-GROUP werden auf einen eigenen CATIA- Layer übertragen (die Elemente der GROUP 0 auf Layer 0, die Elemente der GROUP 1 on Layer 1 usw.).

*VC_POINT_COLOR *VC_PSET_COLOR *VC_MDI_COLOR	<u> </u>	*VC_CONS_COLOR  *VC_FACE_COLOR  *VC_TOP_COLOR
Bedeutung:	Elementfarben	
• <integer></integer>	Die Farben eines jeden Elements werden mit einer 4 Byte großen ganzen Zahl definiert (rot – Bits 16-23, grün – Bits 8-15, blau – Bits 0-7).	

# 3.3.3.3 Optionen

*VC_ABORT_ON_ERROR		
Bedeutung:	Reaktion auf Fehler	
• OFF (voreingestellt)	Bei Eintreten eines Fehlers wird die VDAFS-Konvertierung fortgeführt.	
• ON	Bei Eintreten eines Fehlers wird die VDAFS-Konvertierung abgebrochen.	

*VC_IGNORE_PARENT		
Bedeutung:	Konvertierung von übergeordneten (Vater-)Elementen	
• 0	Vaterelemente, die zur Erzeugung von anderen Geometrieelementen verwendet wurden und nicht mehr benötigt werden, werden nicht konvertiert.	
• 1	werden immer konvertiert.	
• 2 (voreingestellt)	werden nur konvertiert, wenn ein Fehler eintritt.	

*VC_IDENT_TAKEOVER	
Bedeutung:	VDAFS-Elementnamen als CATIA Komponentennamen.
• OFF	Neue Komponentennamen werden erzeugt.
ON (voreingestellt)	Die VDAFS-Elementnamen werden als CATIA-Komponentennamen übernommen.

*VC_GLOBAL_AXIS_SYS	
Bedeutung:	Auswahl des Bezugsachsensystems für den Export – ggw. noch nicht implementiert
• OFF	Die Lagemaße werden mit Bezug auf das lokale Achsensystem angegeben – Option noch nicht verfügbar
ON (voreingestellt)	Die Lagemaße werden mit Bezug auf das globale Achsensystem angegeben – nur diese Option ist derzeit verfügbar

*VC_CURVE_CONNECT_SEGMENTS	
Bedeutung:	VDAFS-CURVE-Elemente mit Importmodus "Verbinden" oder "Brechen" nach CATIA importieren
a sperrbar	Der vorliegende Parameter kann vom Administrator gegen Nutzer- Werteänderungen gesperrt werden.
• -1	Importmodus "Brechen" für alle Elemente (Option ist abgewählt)
• 0	Importmodus "Verbinden" – wenn die Kurve C0-stetig sind; sonst Importmodus "Brechen"
• 1	Importmodus "Verbinden" – wenn die Kurve C1-stetig sind; sonst Importmodus "Brechen"
• 2 (voreingestellt)	Importmodus "Verbinden" – wenn die Kurve C2-stetig sind; sonst Importmodus "Brechen"
• 3	Importmodus "Verbinden" – unabhängig von Stetigkeit

*VC_CONS_CONNECT_SEGMENTS	
Bedeutung:	VDAFS-CONS-Elemente mit Importmodus "Verbinden" oder "Brechen" nach CATIA importieren
<b>a</b> sperrbar	Der vorliegende Parameter kann vom Administrator gegen Nutzer- Werteänderungen gesperrt werden.
• -1	Importmodus "Brechen" für alle Elemente (Option ist abgewählt)
• 0	Importmodus "Verbinden" – wenn die Kurve C0-stetig sind; sonst Importmodus "Brechen"
• 1	Importmodus "Verbinden" – wenn die Kurve C1-stetig sind; sonst Importmodus "Brechen"
• 2 (voreingestellt)	Importmodus "Verbinden" – wenn die Kurve C2-stetig sind; sonst Importmodus "Brechen"
• 3	Importmodus "Verbinden" unabhängig von Stetigkeit

*VC_SURF_CONNECT_SEGMENTS	
Bedeutung:	VDAFS-SURF-Elemente mit Importmodus "Verbinden" oder "Brechen" nach CATIA importieren
a sperrbar	Der vorliegende Parameter kann vom Administrator gegen Nutzer- Werteänderungen gesperrt werden.
• -1	Importmodus "Brechen" für alle Elemente (Option ist abgewählt)
• 0	Importmodus "Verbinden" – wenn die Fläche C0-stetig sind; sonst Importmodus "Brechen"
• 1	Importmodus "Verbinden" – wenn die Fläche C1-stetig sind; sonst Importmodus "Brechen"
• 2 (voreingestellt)	Importmodus "Verbinden" – wenn die Fläche C2-stetig sind; sonst Importmodus "Brechen"
• 3	Importmodus "Verbinden" unabhängig von Stetigkeit

*VC_CURVE_CTR_PT_TOLERANCE	
Bedeutung:	Toleranz der Kontrollpunkte für die Prüfung der Stetigkeit der VDAFS-CURVE- Elemente beim Import nach CATIA
Sperrbar sperrbar	Der vorliegende Parameter kann vom Administrator gegen Nutzer- Werteänderungen gesperrt werden.
• <double></double>	Voreinstellung: 0,001

*VC_CONS_CTR_PT_TOLERANCE	
Bedeutung:	Toleranz der Kontrollpunkte für die Prüfung der Stetigkeit der VDAFS-CONS- Elemente beim Import nach CATIA
<b>Sperrbar</b>	Der vorliegende Parameter kann vom Administrator gegen Nutzer- Werteänderungen gesperrt werden.
• <double></double>	Voreinstellung: 0,001

*VC_SURF_CTR_PT_TOLERANCE	
Bedeutung:	Toleranz der Kontrollpunkte für die Prüfung der Stetigkeit der VDAFS-SURF- Elemente beim Import nach CATIA
<b>a</b> sperrbar	Der vorliegende Parameter kann vom Administrator gegen Nutzer- Werteänderungen gesperrt werden.
• <double></double>	Voreinstellung: 0,001

*VC_CURVE_CONNECT_SEGMENTS	
Beschreibung:	VDAFS-CURVE-Elemente mit Importmodus "Verbinden" oder "Brechen" nach CATIA importieren
a sperrbar	Dieser Parameter kann vom Administrator gesperrt werden, um eine Veränderung der Werte durch den Anwender zu verhindern.
-1	Impolchrtmodus "Brechen" für alle Elemente (Option ist abgewählt)
0	Importmodus "Verbinden" – wenn die Kurve C0-stetig ist; sonst Importmodus "Brechen"
1	Importmodus "Verbinden" – wenn die Kurve C1-stetig ist; sonst Importmodus "Brechen"
2 (voreingestellt)	Importmodus "Verbinden" – wenn die Kurve C2-stetig ist; sonst Importmodus "Brechen"
3	Importmodus "Verbinden" – unabhängig von Stetigkeit

*VC_CONS_CONNECT_SEGMENTS	
Beschreibung:	VDAFS-CONS-Elemente mit Importmodus "Verbinden" oder "Brechen" nach CATIA importieren
<b>Sperrbar</b>	Dieser Parameter kann vom Administrator gesperrt werden, um eine Veränderung der Werte durch den Anwender zu verhindern.
-1	Importmodus "Brechen" für alle Elemente (Option ist abgewählt)
0	Importmodus "Verbinden" – wenn die Kurve C0-stetig ist; sonst Importmodus "Brechen"
1	Importmodus "Verbinden" – wenn die Kurve C1-stetig ist; sonst Importmodus "Brechen"
2 (voreingestellt)	Importmodus "Verbinden" – wenn die Kurve C2-stetig ist; sonst Importmodus "Brechen"
3	Importmodus "Verbinden" – unabhängig von Stetigkeit

*VC_SURF_CONNECT_SEGMENTS	
Beschreibung:	VDAFS-SURF-Elemente mit Importmodus "Verbinden" oder "Brechen" nach CATIA importieren
a sperrbar	Dieser Parameter kann vom Administrator gesperrt werden, um eine Veränderung der Werte durch den Anwender zu verhindern.
-1	Importmodus "Brechen" für alle Elemente (Option ist abgewählt)
0	Importmodus "Verbinden" – wenn die Fläche CO-stetig ist; sonst Importmodus "Brechen"
1	Importmodus "Verbinden" – wenn die Fläche C1-stetig ist; sonst Importmodus "Brechen"
2 (voreingestellt)	Importmodus "Verbinden" – wenn die Fläche C2-stetig ist; sonst Importmodus "Brechen"
3	Importmodus "Verbinden" – unabhängig von Stetigkeit

*VC_CURVE_CTR_PT_TOLERANCE	
Bedeutung:	Toleranzwert für die Kontrollpunkte für die Prüfung der Stetigkeit der nach CATIA zu importierenden VDAFS-Kurvenelemente
a sperrbar	Dieser Parameter kann vom Administrator gesperrt werden, um eine Veränderung der Werte durch den Anwender zu verhindern.
<double></double>	Voreinstellung: 0,001

*VC_CONS_CTR_PT_TOLERANCE	
Beschreibung:	Toleranz der Kontrollpunkte für die Prüfung der Stetigkeit der VDAFS-CONS- Elemente beim Import nach CATIA
sperrbar sperrbar	Dieser Parameter kann vom Administrator gesperrt werden, um eine Veränderung der Werte durch den Anwender zu verhindern.
<double></double>	Voreinstellung: 0,001

*VC_SURF_CTR_PT_TOLERANCE	
Beschreibung:	Toleranz der Kontrollpunkte für die Prüfung der Stetigkeit der VDAFS-SURF- Elemente beim Import nach CATIA
sperrbar sperrbar	Dieser Parameter kann vom Administrator gesperrt werden, um eine Veränderung der Werte durch den Anwender zu verhindern.
<double></double>	Voreinstellung: 0,001

\* \* \*